

Technische Daten

Gehäuse	Buche Multiplex
Oberflächen- behandlung	Leinölfirnis
Trichterfüllmenge	350 g (Hafer)
Maße H x B x T	275 x 145 x 280 mm
Unterstellhöhe für Mehlschüssel	95 mm
Flockleistung bei Hafer	
El Flocko	ca. 50 g/min
El Flocko Grande	ca. 90 g/min
Flockwerk	Edelstahl
Gewicht	5,0 kg
Motorleistung (KB 10 Min.)	120 Watt/230 Volt ~ 50 Hz
Garantie	10 Jahre*

Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Bitte erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.



*Bei gewerblicher Nutzung 2 Jahre

hawos Hotline

Um Ihnen bei auftretenden Fragen helfen zu können, rufen Sie diese Nummer an:

0 61 72 / 40 12 00



hawos.

hawos kornmühlen GmbH
Massenheimer Weg 25
D - 61352 Bad Homburg v. d. H.
Telefon 0 61 72 / 40 12 00
Fax 0 61 72 / 40 12 019
eMail info@hawos.de
Internet www.hawos.de

Gebrauchsanleitung

hawos El Flocko



hawos.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen hawos El Flocko.

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für dieses Qualitätsprodukt entschieden haben. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung genau durch, damit Sie lange Freude an dem Gerät haben.

El Flocko ist für haushaltsübliche Mengen konstruiert. Flocken Sie nicht auf Vorrat, denn nur frisch hergestellt, können Sie die ernährungsphysiologischen Vorteile voll nutzen!

Inbetriebnahme:

Schließen Sie El Flocko nur an 230V-Netzspannung an.
Füllen Sie Getreide in den Trichter, stellen Sie eine Schale unter den Auslauf und betätigen Sie den Einschalter.
Nach erfolgreichem Flockvorgang Gerät wieder ausschalten.

Das Universal-Quetschwerk eignet sich zum Flocken von allen Getreidesorten. Beachten Sie bitte: nur Nackthafer lässt sich ohne Vorquellen direkt zu Flocken verarbeiten, alle anderen Getreidesorten müssen vor dem Quetschvorgang eingeweicht werden.

- > ACHTUNG: Sicherheit geht vor!
- > Schließen Sie Ihren El Flocko ausschließlich an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose an.
- > Defekte Geräte dürfen nicht mehr in Betrieb genommen werden.
- > Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine qualifizierte Person ersetzt werden.
- > Reparaturen dürfen nur durch von hawos autorisierte Fachleute ausgeführt werden.
- > Betreiben Sie Ihre Mühle nie unbeaufsichtigt!
- > Greifen Sie bei Betrieb nicht in den Trichter oder den Flockenauslass – Verletzungsgefahr!
- > Ziehen Sie vor dem Öffnen des Gehäuses unbedingt den Netzstecker, um versehentliches Einschalten zu vermeiden – Verletzungsgefahr!
- > Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- > Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser.

hawos übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Reinigung:

Das Quetschwerk ist zur leichteren Reinigung einfach zu entnehmen. Schieben Sie hierzu die Abdeckung nach unten. Dann können Sie das Quetschwerk entnehmen, indem Sie es gerade nach vorne abziehen. Die Mitnahme der Walzen wird durch einen 6-Kant übertragen, beachten Sie beim Einsetzen des Quetschwerkes die Position der 6-Kant-Achse.

Tipp:

Stecken Sie das Quetschwerk auf den Führungsstift, schalten Sie El Flocko kurz ein und drücken Sie das Quetschwerk nach hinten, bis es in der Arbeitsposition einrastet. Dann die Abdeckung von unten wieder in die Nut schieben.

Störung:

Der eingebaute Motorschutz schaltet den Motor bei drohender Überhitzung ab. Sollte dies einmal geschehen sein, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät einige Minuten abkühlen. Stellen Sie dann die Stromverbindung wieder her und das Gerät ist wieder betriebsbereit. Diese Reset-Funktion funktioniert nur, wenn Sie die Netzverbindung getrennt hatten!

Einstellung der Flockenstärke:

Zur Einstellung der Flockenstärke die Abdeckung des El Flocko entfernen und das Flockwerk entnehmen. Die beiden Inbusschrauben an der Seite des Flockwerks für feinere Flocken fester (nach rechts), oder für gröbere Flocken lockerer (nach links) drehen. Das Flockwerk sollte noch mit der Hand zu drehen sein.

Tipp:

Für frisches Flockenmüsli am Morgen bereits abends das Getreide ca. 1/2 Stunde in Wasser einweichen, dann über Nacht auf einem Küchentuch ausbreiten und nachquellen lassen.

Um festzustellen, ob das Getreide die richtige Feuchte hat, machen Sie den Löffeltest: Ein Korn auf eine feste Unterlage legen und mit dem Löffelrücken platt drücken. Zerbröckelt das Korn, ist es zu trocken!

Das hawos-Team wünscht Ihnen viel Freude mit hawos El Flocko!

